Mandis shop

Panasonic N2QAYB000637

Original		Replacement	
	Power		Power
SLEEP -AUTO OFF	Sleep/Auto Off	PROG SLEEP	Sleep
PLAY/ REC	Timer Play/Rec	REC MODE	Rec
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	TIMER AV	AV
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL	Vol-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
≥10	+10	-/-- GUIDE	Guide
DEL	Del	CLEAR EXIT	Exit
USB MEMORY	Memory USB	HOME SMART	Smart
CD	CD	C	Yellow
EXT-IN RADIO	Radio/Ext In	SEARCH TV/R	TV/R
⏮	I<<	⏮	I<<
►/II	Play	PLAY MODE ►	Play
►/II	Pause	II	Pause
⏭	>>I	⏭	>>I
◄◄	<<	◄◄	<<
■	Stop	■	Stop
►►	>>	►►	>>
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
D.BASS	D.Bass	RETURN BACK	Back
PRESET EQ	Preset EQ	AD SUBT	Subt
DISPLAY -DIMMER	Display/Dimmer	DISPLAY INFO	Info

Original	Replacement	Original	Replacement
Edit Mode	Format		
Title Search	Text		
Play Menu/Radio Menu	Menu		
Play List	List		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
OK	Ok		
CD Hi-Speed USB Rec/Pause	Options		
USB Rec/Pause	Green		
Memory	Blue		
Mode	Media		
CD Hi-Speed Memory	3D		