Original		Replacement	
	Power		Power
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
INP TV	Input Tv	SEARCH TV/R	TV/R
PUT AV	Input AV	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
STTL	STTL	AD SUBT	Subt
APPS	APPS	APP MEDIA	Media
i	i	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
NETFLIX	Netflix	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
HOME	Home	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
BACK/ RETURN	Back/Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down

Original		Replacement	
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
+	Vol+	+ VOL	Vol +
−	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5

Original		Replacement	
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0	0	0	0
? eHELP	?/eHelp	ECO 3D	3D
LAST VIEW	Last View	FAV PRE-CH	Pre Ch
◀◀	<<	≪	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶▶	>>	≫	>>
⏮	I<<	⏮	I<<
⏸	Pause	⏸	Pause
⏭	>>I	⏭	>>I
■	Stop	■	Stop
●	Rec	REC MODE ●	Rec
MY APP	My APP	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart

Original	Replacement