Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
S.PAGE	Back/S.Page	RETURN BACK	Back
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
PVR List Index	Index/PVR List	HOME SMART	Smart
REC reveal	Rec/Reveal	REC MODE	Rec
T.SHIFT zoom	Zoom/T.Shift	ZOOM	Eject

Original		Replacement	
EPG hold	Hold/EPG	GUIDE	Guide
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
I-II	I-II	SOUND DUAL	Dual
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
FREEZE	Freeze	SETTINGS OPT	Options
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MENU M	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DTV/RADIO	DTV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D

Original		Replacement	
P.MODE	P.Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S.Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
INFO SLOW	Info/Slow	DISPLAY INFO	Info
SUBTITLE STEP	Step/Subtitle	AD SUBT	Subt
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>

Original		Replacement	
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV+ REPEAT	FAV+/Repeat	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
FAV- A-B	FAV-/A-B	SHIFT + CH −	Shift + Ch -