| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Red/M | Red |
| Green | Green |
| Yellow | Yellow |
| Blue | Blue |
| Up | Up |
| Down | Down |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Right | Right |
| Left | Left |
| OK | Ok |
| PR+ | Ch + |
| PR- | Ch - |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| Menu | Menu |
| TV | TV/R |
| Video | AV |
| -/-- | Guide |
| L/? | Dual |
| PC | Pre Ch |
| Text | Text |
| F[+] | 3D |
| Hold/Freeze | Format |
| M/S | Options |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| | Mute | MUTE | Mute | | |
| PIP | PIP | APP MEDIA | Media | | |
| AUTO PAGE | Auto/Page | HOME SMART | Smart | | |
| i | i | DISPLAY INFO | Info | | |
| MIX | Timer/Mix | AD SUBT | Subt | | |
| F1 | F1 | SHIFT + 1 | Shift + 1 | | |
| F2 | F2 | SHIFT + 2 | Shift + 2 | | |
| F3 | F3 | SHIFT + 3 | Shift + 3 | | |
| F4 | F4 | SHIFT + 4 | Shift + 4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |