Original	Replacement
Power	Power
TV Standby	Shift + Power
TV Input	AV / Input / RDS
TV Vol +	Shift + Vol+
TV Mute	Shift + Mute / Dimmer
TV CH +	Shift + CH+ /
TV Vol -	Shift + Vol-
TV CH -	Shift + CH- /
Audio	Audio / Lang I/II
SUB-T	Subtitle / EQ
TV / STB	Shift + TV/Radio / Program
TV / Radio	TV/Radio /
Mute	Mute / Dimmer
Text	Text / Goto
Sleep	Sleep / Timer
Voltar	Setup / OPT /
Guia TV	Shift + Guide / EPG / -/--

Original	Replacement
VOD	Shift + Audio / Lang I/II
Vol +	Vol+
Up	Up
CH +	CH+ / Page+
Vol -	Vol-
Left	Left
OK	OK
Right	Right
CH -	CH- / Page-
Down	Down
Menu	Menu / Home
Lista Gravacoes	Smart / List
Lista Gravacoes	Shift + Smart / List
Exit	Exit / Cancel / Clear
Rec	Rec / Rec Mode
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold

Original		Replacement	
	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
	Play	SLOW ▶	Play / Slow
	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
	Red / I<	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Red / I<	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow / i	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	Yellow / i	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue / >I	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
	Blue / >I	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7

Original		Replacement	
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	*	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	0	HDMI - SAT 0	0
	#	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC