Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
⏏	Open / Close	ZOOM ⏏	Eject
HDD	HDD	HOME SMART	Smart
DVD	DVD	APP MEDIA	Media
PROG +	Prog +	+ CH	Ch +
−	Prog -	CH −	Ch -
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
	Red	A	Red
SUBTITLE	Green / Subtitl	B	Green
SUBTITLE	Green / Subtitl	AD SUBT	Subt
ANGLE	Yellow / Angle	C	Yellow
ANGLE	Yellow / Angle	PICTURE FORMAT	Format
PLAY MODE	Blue / Play Mode	D	Blue
PLAY MODE	Blue / Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
SYSTEM MENU	System Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TOP MENU TITLE LIST	Title List / To Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
TOP MENU TITLE LIST	Title List / To Menu	DISC NAV LIST	List
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TV/DVD	TV / DVD	SEARCH TV/R	TV/R
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up

Original	Replacement
Right	Right
Down	Down
Left	Left
Enter	Ok
Return	Back
Display	Shift + Info
I<< / Page -	I<<
<·	Shift + Left
·->	Shift + Right
>>I / Page +	>>I
<< / Day - / ◁ ◁I	<<
Play	Play
>> / Day + / I> II>	>>
TV Pause	Shift + Pause
Pause	Pause
Stop	Stop
Rec	Rec

Original	Replacement
Rec Stop	Shift + Stop
DUB HDD/DVD	Shift + Smart
Rec Mode	Shift + Rec
TV Vol +	Vol +
TV Vol -	Vol -
TV Prog +	Shift + Ch +
TV Prog -	Shift + Ch -
TV Power	Shift + Power
TV Input	Shift + AV