Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	CHN List	Smart / List
Mute	Mute / Dimmer	0	0
Picture	Picture / Format	Return / Back	Back / Return
Sound	Sound / Title	Menu	Menu / Home
Zoom	Zoom / Size	Up	Up
Subtitle	Subtitle / EQ	Source	AV / Input / RDS
EPG	Guide / EPG / -/--	Left	Left
FAV	Fav / Marker / PC	Enter	OK
1	1	Right	Right
2	2	Down	Down
3	3	Exit	Exit / Cancel / Clear
4	4	TV / Radio	TV/ Radio /
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Home	D. Menu / Top
7	7	PR +	CH+ / Page+
8	8	Vol -	Vol -
9	9	PR -	CH- / Page-

Original	Replacement	Original	Replacement
Rec	Rec / Rec Mode	PVR List	Display / Media
Sleep	Sleep / Timer	Quick	Setup / OPT /
Info	Info / Angle	AD	Eject / Surround
Play/Pause / Ind	Play / Slow	3D	Shift + 3
Play/Pause / Ind	Pause / Step / Freeze		
<< / Reveal	<< / Tune-		
>> / Mix	>> / Tune+		
Stop / Cancel	Stop / Hold		
I << / Size	I << / Preset-		
>>I / Sub-Page	>>I / Preset+		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
I/II / Nicam	Audio / Lang I/II		
Text	Text / Goto		
Freeze / Hold	Shift + Stop / Hold		