Original		Replacement	
TV	Power Tv	Power	Power
NET	NET	APP MEDIA	Media
[i+]	[i+]	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
ATV	ATV	HOME SMART	Smart
DTV	DTV	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SAT	SAT	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
SOURCE	Power Source	SHIFT + Power	Shift + Power
<<	<< Source	<<	<<
▶	Play Source	PLAY MODE ▶	Play
>>	>> Source	>>	>>
REC	Rec Source	REC MODE	Rec
REC STOP	Rec Stop	SHIFT + ■	Shift + Stop
■	Stop Source	■	Stop
USB REC	USB Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
READY	Ready Time Shift	DISC NAV LIST	List

Original		Replacement	
←	← Time Shift	I <<	I <<
II	Pause Time Shift	II	Pause
→	→ Time Shift	>>I	>>I
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
⇆	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
⇥	Source	TIMER AV	AV
I/II/I+II ▽/CD	I/II/I+II/▼/CD	SOUND DUAL	Dual
[<>]	[<>]	PICTURE FORMAT	Format

Original		Replacement	
AV MODE	AV Mode	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
ECO	Eco	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
[≡]		REPEAT TEXT	Text
P+		+ CH	Ch +
P-		CH −	Ch -
Vol +		+ VOL	Vol +
Vol -		VOL −	Vol -
Mute		MUTE	Mute
3D		ECO 3D	3D
END	End	CLEAR EXIT	Exit
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Back	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up/ >>I	▲	Up
	Down/ I <<	▼	Down
	Right / >>	▶	Right
	Left / <<	◀	Left

Original		Replacement	
OK	OK	OK	Ok
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	[≡?]	SETTINGS OPT	Options
	[≡o]	PROG SLEEP	Sleep
R	Red	A	Red
	[≡+]	ZOOM ⏏	Eject
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
B	Blue	D	Blue