Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Clear / 3D	Exit / Cancel / Clear
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2	Repeat	Green / APP / Repeat
VCR	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4	Zoom	Zoom / Size
Title / PBC	Sound / Title	Audio	Audio / Lang I/II
Menu	Menu / Home	Subtitle	Subtitle / EQ
Display	Display / Media	I<< Prev	I<< / Preset-
Open / Close	Eject / Surround	Play / Pause	Play / Slow
Up / PR +	CH+ / Page+	Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Up / PR +	Up	Next >>I	>>I / Preset+
Output	AV / Input / RDS	<<	<< / Tune-
Left	Left	>>	>> / Tune+
Setup / Enter	OK	Stop	Stop / Hold
Setup / Enter	Setup / OPT /	Program	TV/Radio /
Right	Right	CLK / CNT	Text / Goto
Return / OK	Back / Return	Mark	Fav / Marker / PC
Down / PR -	CH- / Page-	Search	Red / Netflix / Search
Down / PR -	Down	Rec	Rec / Rec Mode

Original	Replacement	Original	Replacement
Speed / Angle	Info / Angle		
TV / VCR	Smart / List		
1 / Tracking -	1		
1 / Tracking -	Vol-		
2	2		
3 / Tracking +	3		
3 / Tracking +	Vol+		
4	4		
5	5		
6	6		
System	D.Menu / Top		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		