Original		Replacement	
STANDBY / ON	Standby/On		Power
MONITOR	Monitor	HOME SMART	Smart
CHILD LOCK	Child Lock	SETTINGS OPT	Options
SELECT	Select	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TURBO TIMER	Turbo Timer	-/-- GUIDE	Guide
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Replacement	
AV	AV	TIMER AV	AV
MUTE	Mute	MUTE	Mute
RECORD	Record	REC MODE	Rec
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
CLEAR CL	CL/Clear	CLEAR EXIT	Exit
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH –	Ch -
P+	Up		Up
P-	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
INDEX	>I / Index	>>I	>>I
STILL	>I < / Still	ECO 3D	3D
	<<	<<	<<

Original		Replacement	
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>

Original	Replacement