Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	--/10+	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
SUBTITLE	Recall	RETURN BACK	Back
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
P.MODE	P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S.Mode	SOUND DUAL	Dual

Original		Replacement	
MTS	MTS	APP MEDIA	Media
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH —	CH-	CH —	Ch -
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL —	Vol-	VOL —	Vol -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
FREEZE	Freeze	A	Red
CH.LIST	CH.List	DISC NAV LIST	List
AUTO	Auto	C	Yellow
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
OK	OK	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left

Original		Replacement	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CC	CC	HOME SMART	Smart
V-CHIP	Eject / V-Chip	ZOOM	Eject
FAV	Play/Pause / FAV	PLAY MODE	Play
FAV	Play/Pause / FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
ADD/ERASE	Stop/ADD/Erase		Stop
TITLE	Title	SETTINGS OPT	Options
EPG SETUP	Setup/EPG	-/-- GUIDE	Guide
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
GOTO	Goto	SEARCH TV/R	TV/R
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
MENU	Menu (lower)	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SLOW	Slow		Pause
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
I<<	I<<		I<<
>>I	>>I		>>I

Original		Replacement	
	<<		<<
	>>		>>