Original		Replacement	
Power		Power	
Input TV		AV	
Input AV		SHIFT + AV	Shift + AV
(<>)		SHIFT + DUAL	Shift + Dual
Viera Link		Dual	
Option		Options	
Direct TV Rec		TV/R	
Aspect		Format	
Exit		Exit	
Up		Up	
Left		Left	
OK		Ok	
Right		Right	
Down		Down	
Menu		Menu	
Return		Back	
Red		Red	

Original		Replacement	
Green		Green	
Yellow		Yellow	
Blue		Blue	
Text		Text	
Index		SHIFT + INFO	Shift + Info
Hold		SHIFT + TEXT	Shift + Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0 VCR	0 / VCR	0	0
i	i	INFO	Info

Original		Replacement	
	Mute	MUTE	Mute
	CH +	+ CH	Ch +
	CH -	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	VCR Power	HOME SMART	Smart
	DVD Power	APP MEDIA	Media
REC	DVD Rec	REC MODE	Rec
REC	VCR Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
PROGR	DVD	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
PROGR	VCR	SHIFT +	Shift + Down
RAMME	DVD	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
RAMME	VCR	SHIFT +	Shift + Up
	DVD I<<		I<<
	DVD <<		<<
	VCR <<	SHIFT +	Shift + <<
	VCR I<<	SHIFT +	Shift + I<<

Original		Replacement	
	DVD >>I		>>I
	DVD >>		>>
	VCR >>	SHIFT +	Shift + >>
	VCR >>I	SHIFT +	Shift + >>I
	DVD Stop		Stop
	VCR Stop	SHIFT +	Shift + Stop
	DVD Pause/Step		Pause
	VCR Pause / Step	SHIFT +	Shift + Pause
	DVD Play	PLAY MODE	Play
	VCR Play	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play