Mandis shop

Sanyo MXBD

Original		Replacement	
ON/STAND-BY	On/Standby	Power	
AUTO SET	Auto Set	Auto	
COMP 1	Computer 1	Shift + Mode	Shift + Mode
PUTER 2	Computer 2	Shift + Auto	Shift + Auto
HDMI	HDMI	Focus / Volt	Volt / Focus
VIDEO	Video	Shift + Video / Comp	Shift + Comp / Video
S-VIDEO	S-Video	Mode	Mode
COMPONENT	Component	Video / Comp	Comp / Video
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
SELECT	Select	Enter	Enter
MENU	Menu	Menu	Menu
SCREEN	Screen	Shift + Focus / Volt	Shift + Volt / Focus
KEYSTONE	Keystone	Shift +	Shift + Up
LAMP	Lamp	Shift + Aspect / Eco	Shift + Eco / Aspect

Original		Replacement	
INFO.	Info	Info / Help	Help / Info
FREEZE	Freeze	Timer / Freeze	Freeze / Timer
NO SHOW	No Show	Source	Source
P-TIMER	p-Timer	Shift + Timer / Freeze	Shift + Freeze / Timer
IMAGE	Image	Invert / 3D	3D / Invert
ASPECT	Aspect	Aspect / Eco	Eco / Aspect
D.ZOOM	D.Zoom+	Play / +	+ / Play
D.ZOOM	D.Zoom-	Stop / −	- / Stop
VOLUME	Vol+	Page▲ / Vol	Vol + / Page +
VOLUME	Vol-	Page▼ / Vol	Vol - / Page -
MUTE	Mute	Mute / Blank	Blank / Mute

https://all-remote-controls.co.uk/en/Sanyo/1059700-24642-replacement-remote-control-for-Sanyo-MXBD-6451021724.html