Original		Replacement	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
SYSTEM POWER	System Power		Power
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
MD/CD-R	MD/CD-R	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
D-TV/CBL	DTV/CBL	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
V-AUX	V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
6CH INPUT	6 CH Input	SHIFT + USB 8	Shift + 8
+ VOLUME	Volume +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Volume -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
HALL 1	Hall	TV 1	1
JAZZ 2	Jazz	DVD 2	2
ROCK 3	Rock	CD-STB 3	3

Original		Replacement	
ENTERTAINMENT 4	Entertainment	VIDEO 4	4
MUSIC 5	Music	TAPE 5	5
TV THTR 6	TV THTR.	TUNER 6	6
MOVIE 1 7	Movie 1	AUX-HDD 7	7
MOVIE 2 8	Movie 2	USB 8	8
DD/DTS 9	DTS	BLUETOOTH 9	9
NIGHT 0	Night	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
6.1/5.1 +10	6.1 / 5.1	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
STEREO ENTER	Stereo	HDMI-SAT 0	0
LEVEL TITLE	Title/Level	TITLE SOUND	Sound / Title
^	Up	▲	Up
SET MENU MENU A/B/C/D/E	Set Menu	HOME MENU	Menu / Home
− <	Left/-	◀	Left
SELECT	Select	OK	OK
> +	Right/+	▶	Right
TEST RETURN	Level	RETURN BACK	Back / Return
PRESET/CH	Down	▼	Down

Original	Replacement	Original	Replacement
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power AV	AV / Input / RDS	>>I DVD	>>I / Preset+
Standby	Shift + Power	<< DVD	<< / Tune-
System Power	Power	Stop DVD	Stop / Hold
CD	Shift + 3	>> DVD	>> / Tune+
MD/CD-R	Shift + 5	Volume +	Vol +
Tuner	Shift + 6	Volume -	Vol -
Sleep	Sleep / Timer	Mute	Mute / Dimmer
DVD	Shift + 2	1 DVD	1
DTV/CBL	Shift + 1	2 DVD	2
VCR	Shift + 4	3 DVD	3
V-AUX	Shift + 7	4 DVD	4
Rec/Disc Skip	Rec / Rec Mode	5 DVD	5
Pause DVD	Pause / Step / Freeze	6 DVD	6
Audio DVD	Audio / Lang I/II	7 DVD	7
6CH Input	Shift + 8	8 DVD	8
I << DVD	I << / Preset-	9 DVD	9
Play DVD	Play / Slow	0 DVD	0

Original	Replacement	Original	Replacement
+10 DVD	Guide / EPG / -/--		
ENT DVD	Fav / Marker / PC		
Title/Level DV	Sound / Title		
Up DVD	Up		
Menu/Set Menu	Menu / Home		
Left/- DVD	Left		
Enter DVD	OK		
Right/+ DVD	Right		
Return DVD	Back / Return		
Down DVD	Down		
Display DVD	Display / Media		

Original	Replacement
Standby	SHIFT + Power (Shift + Power)
System Power	Power
CD	SHIFT + CD-STB 3 (Shift + 3)
MD/CD-R	SHIFT + TAPE 5 (Shift + 5)
Tuner	SHIFT + TUNER 6 (Shift + 6)
Sleep	TIMER SLEEP (Sleep / Timer)
DVD	SHIFT + DVD 2 (Shift + 2)
D-TV/CBL	SHIFT + TV 1 (Shift + 1)
VCR	SHIFT + VIDEO 4 (Shift + 4)
V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7 (Shift + 7)
Rec/Disc Skip CD	REC MODE (Rec / Rec Mode)
Pause CD	STEP-FREEZE (Pause / Step / Freeze)
6CH Input	SHIFT + USB 8 (Shift + 8)
I<< CD	PRESET- (I<< / Preset-)
Play CD	SLOW (Play / Slow)
>>I CD	PRESET+ (>>I / Preset+)
<< CD	TUNE- (<< / Tune-)

Original	Replacement
Stop CD	HOLD (Stop / Hold)
>> CD	TUNE+ (>> / Tune+)
Volume +	VOL + (Vol +)
Volume -	VOL - (Vol -)
Mute	DIMMER MUTE (Mute / Dimmer)
1 CD	TV 1 (1)
2 CD	DVD 2 (2)
3 CD	CD-STB 3 (3)
4 CD	VIDEO 4 (4)
5 CD	TAPE 5 (5)
6 CD	TUNER 6 (6)
7 CD	AUX-HDD 7 (7)
8 CD	USB 8 (8)
9 CD	BLUETOOTH 9 (9)
0 CD	HDMI-SAT 0 (0)
+10 CD	-/-- GUIDE EPG (Guide / EPG / -/--)
Enter CD	PC FAV MARKER (Fav / Marker / PC)

Original		Replacement		Original	Replacement
	Up		Up		
SET MENU MENU A/B/C/D/E	Set Menu	HOME MENU	Menu / Home		
	Left / -		Left		
SELECT	Select	OK	OK		
	Right / +		Right		
TEST RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
PRESET/CH	Down		Down		
DISPLAY	Display CD	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

Original		Replacement	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
SYSTEM POWER	System Power		Power
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
MD/CD-R	MD/CD-R	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
D-TV/CBL	DTV/CBL	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
V-AUX	V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
6CH INPUT	6 CH Input	SHIFT + USB 8	Shift + 8
I<< Tuner		PRESET-	I<< / Preset-
>>I Tuner		PRESET+	>>I / Preset+
<< Tuner		TUNE-	<< / Tune-
>> Tuner		TUNE+	>> / Tune+
+ VOLUME	Volume +	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Volume -	VOL –	Vol -

Original		Replacement	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
HALL 1	1 Tuner	TV 1	1
JAZZ 2	2 Tuner	DVD 2	2
ROCK 3	3 Tuner	CD-STB 3	3
ENTERTAINMENT 4	4 Tuner	VIDEO 4	4
MUSIC 5	5 Tuner	TAPE 5	5
TV THTR 6	6 Tuner	TUNER 6	6
MOVIE 1 7	7 Tuner	AUX-HDD 7	7
MOVIE 2 8	8 Tuner	USB 8	8
DD/DTS 9	9 Tuner	BLUETOOTH 9	9
NIGHT 0	0 Tuner	HDMI-SAT 0	0
STEREO ENTER	ENTER Tuner	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
LEVEL TITLE	Title/Level Tune	TITLE SOUND	Sound / Title
^	Up Tuner	▲	Up
SET MENU MENU A/B/C/D/E	Menu/Set Menu	HOME MENU	Menu / Home
– <	Left/- Tuner	◀	Left
SELECT	Select Tuner	OK	OK

Original	Replacement	Original	Replacement
Right / + Tuner	Right		
Return Tuner	Back / Return		
Down Tuner	Down		
Display Tuner	Display / Media		