| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| Pause / Stop | Pause |
| Pause / Stop | Stop |
| I<< | I<< |
| >>I | >>I |
| CH + | Ch + |
| CH - | Ch - |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| * | Smart |
| Input | AV |
| TV / DVD Mode | TV/R |
| Mute | Mute |
| Language | Dual |
| DVD Menu | D. Menu |
| DVD Menu | Menu |
| Tools | Options |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Up | Up |
| Left / << | Left |
| Left / << | << |
| Right / >> | Right |
| Right / >> | >> |
| Play / Enter | Ok |
| Play / Enter | Play |
| Down | Down |
| [....] | Subt |
| Open / Close | Eject |
| Zoom | Shift + Eject |
| [ +] | Info |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 6 | 6 | | |
| | 7 | 7 | 7 | | |
| | 8 | 8 | 8 | | |
| | 9 | 9 | 9 | | |
| | 0 | 0 | 0 | | |
| | -- | GUIDE | Guide | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |