Original		Replacement	
STANDBY/ON	Standby / On		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/DVD	TV / DVD	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI-SAT 0	0
INPUT SEL. TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
COPY	Copy	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Replacement	
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
PLAY	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
TV MUTE REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
TITLE LIST DISC MENU	Title List / Di Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement	Original	Replacement
Play List / Tit Menu	Smart / List		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Pause	Shift + Pause / Step /		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Anykey	Picture / Format		
Red / i	Red / Netflix / Search		
Green / Subtitle Text	Text / Goto		
Green / Subtitle Text	Subtitle / EQ		
Green / Subtitle Text	Green / APP / Repeat		
Yellow / ALT	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / Audio	Audio / Lang I/II		
Blue / Audio	Blue / Prime Video / Random		
EPG	Guide / EPG / -/--		
FAV	Fav / Marker / PC		