Original		Replacement	
RATIO	Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format
POWER	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SIMPLINK	Simplink	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV/RAD	TV / Rad	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
^	Up	▲	Up
<	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
>	Right	▶	Right
v	Down	▼	Down
RETURN EXIT	Return / Exit	RETURN BACK	Back / Return
RETURN EXIT	Return / Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
AV MODE	AV Mode	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS

Original		Replacement	
+ ⊿	Vol +	+ VOL	Vol +
MARK FAV	Fav / Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
^ P v	P+ / Page+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
⊿ −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P v	P - / Page-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Replacement		Original		Replacement	
Q.VIEW	Q. View	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
T.OPT	I<<	PRESET-	I<< / Preset-				
T.OPT	<<	TUNE-	<< / Tune-				
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
SUBTITLE	>>	TUNE+	>> / Tune+				
SUBTITLE	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
SUBTITLE	Subtitles	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				