Original		Replacement	
TV	TV Power		Power
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
	Input	TIMER AV	AV
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
+	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Replacement	
	Vol -	VOL –	Vol -
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH –	Ch -
	Mute	MUTE	Mute
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
END	End	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back

Original	Replacement
<<	<<
Play	Play
>>	>>
Rec	Rec
Stop	Stop
Pause	Pause
[≡?]	Smart
[. . . .]	Subt
[≡↕]	3D
[≡◉]	Shift + Subt
PIP	Media
Demo	Options
[≡⬚]	Shift + 3D
Format	Format
Aquos Link Power	Shift + Power
Aquos Link <<	Shift + <<
Aquos Link >>	Shift + >>

Original	Replacement
Aquos Link Rec	Shift + >>|
Aquos Link Play	Shift + Play
Aquos Link Options	Shift + Options
Aquos Link Rec	Shift + Rec
Aquos Link Stop	Shift + Stop