Original	Replacement
OFF	SHIFT + Power
ON	Power
Standard	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search
Cinema	APP REPEAT: Green / APP / Repeat
Music	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat
DSP Simulation	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random
Direct	SHIFT + NETFLIX SEARCH: Shift + Red / Netflix /
Stereo	SHIFT + APP REPEAT: Shift + Green / APP /
Virtual Surround	SHIFT + YouTube REPEAT A-B: Shift + Yellow / YouTube /
5CH/7CH Stereo	SHIFT + Prime Video RANDOM: Shift + Blue / Prime
Input PHONO	HDMI - SAT 0: 0
Input CD	CD - STB 3: 3
Input TUNER	TUNER 6: 6
Tuning+	TUNE+ >>: >> / Tune+
Input DVD/VDP	DVD 2: 2
Input TV/DBS	TV 1: 1
Input VCR	VIDEO 4: 4

Original	Replacement
Tuning-	TUNE- <<: << / Tune-
Input VCR-2	BLUETOOTH 9: 9
Input V.AUX	USB 8: 8
Input CDR/TAPE	TAPE 5: 5
Channel+ /	PRESET+ >>I: >>I / Preset+
Channel+ /	CH PAGE +: CH+ / Page+
Input AUX	AUX - HDD 7: 7
Channel- / Preset-	PRESET- I<<: I<< / Preset-
Channel- / Preset-	CH PAGE -: CH- / Page-
Mode	SLOW ▶: Play / Slow
Memory	STEP - FREEZE II: Pause / Step / Freeze
Band	HOLD ■: Stop / Hold
Shift	REC MODE ●: Rec / Rec Mode
Vol+	VOL +: Vol+
Vol-	VOL -: Vol-
Muting	DIMMER MUTE: Mute / Dimmer
Setup	OPT-TOOLS SETUP: Setup / OPT / Tools

Original	Replacement	Original	Replacement
Up	Up		
Surround	Eject / Surround		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Status / Display	Display / Media		
Down	Down		
Surround Back	Back / Return		
Test Tone	Text / Goto		
Video Select	Picture / Format		
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE — Shift + Mute / Dimmer		
Speaker	Sound / Title		
Input Mode	SHIFT + 1 — Shift + 1		
Input Analog	SHIFT + 2 — Shift + 2		
Input Ext.In	SHIFT + 3 — Shift + 3		