Original	Replacement	Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer	9	9
Up	Up	Presets	Smart / List
Power	Power	0	0
Left	Left	P+	CH+ / Page+
OK / Select	OK	Return	Back / Return
Right	Right	Vol -	Vol -
Menu	Menu / Home	Vol +	Vol +
Down	Down	P-	CH- / Page-
Info	Info / Angle	Swap	Shift + Back / Return
1	1	TV / DTV	TV/ Radio /
2	2	FAV	Fav / Marker / PC
3	3	Source	AV / Input / RDS
4	4	Red / Page+	Shift + CH+ /
5	5	Red / Page+	Red / Netflix / Search
6	6	Green / Page-	Green / APP / Repeat
7	7	Green / Page-	Shift + CH- /
8	8	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Screen	Picture / Format		
Lang	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Sleep	Sleep / Timer		
[≡]	Text / Goto		
[≡X]	Exit / Cancel / Clear		
EPG	Guide / EPG / -/--		
[■] [■■]	Display / Media		