Original		Replacement	
	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
VCR	VCR	APP MEDIA	Media
DVD	DVD	HOME SMART	Smart
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1 / Tracking -	1	1
2	2	2	2
3	3 / Tracking +	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
P.SCAN	P.Scan	FAV PRE-CH	Pre Ch
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit

Original		Replacement	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
PR+	Up / PR+		Up
PR+	Up / PR+	+ CH	Ch +
PR-	Down / PR-		Down
PR-	Down / PR-	CH −	Ch -
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
SKIP	Skip	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
EDIT	Edit	-/-- GUIDE	Guide
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
PLAY/PAUSE	Play/Pause	II	Pause
REW	<< REW	<<	<<

Original	Replacement	Original	Replacement
Play/Pause	Play		
FF >>	>>		
I<< Prev	I<<		
Stop	Stop		
Next >>I	>>I		
Rec	Rec		
Rec Mode	Shift + Rec		
Title	List		
Slow -	Vol -		
Slow +	Vol +		
Angle	Format		
TV / VCR	TV/R		
Repeat	Text		
A-B	Shift + Text		
Timer	Shift + AV		