Mandis shop

Promethean 200025

Original	Replacement
POWER	Power
UP	Up
LEFT	Left
ENTER	Enter
RIGHT	Right
DOWN	Down
PAGE UP	Shift + Page▲ Vol — Shift + Vol + / Page +
PAGE DOWN	Shift + Page▼ Vol — Shift + Vol - / Page -
▲	Shift + Up — Shift + Up
KEYSTONE UP	Mode
KEYSTONE	Video Comp — Comp / Video
◄	Shift + Left — Shift + Left
↵	Shift + Enter — Shift + Enter
►	Shift + Right — Shift + Right
▼	Shift + Down — Shift + Down
VOLUME-	Page▼ Vol — Vol - / Page -
VOLUME+	Page▲ Vol — Vol + / Page +

Original	Replacement
MENU	Menu
STATUS	Aspect Eco — Eco / Aspect
MUTE	Shift + Mute Blank — Shift + Blank / Mute
AUTO	Auto
BLANK	Mute Blank — Blank / Mute
SOURCE	Source
FREEZE	Timer Freeze — Freeze / Timer
ZOOM+	Play + — + / Play
ZOOM-	Stop − — - / Stop

https://all-remote-controls.co.uk/en/Promethean/1060756-91057-replacement-remote-control-for-Promethean-PRM25.html