Original		Replacement	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	TV		Shift + 1
	Teletext		Text / Goto
	Dual Screen		Audio / Lang I/II
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Format		Picture / Format
	Red / Demo		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Info		Info / Angle
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right

Original		Replacement	
	Back		Back / Return
	Down		Down
	Menu		Menu / Home
	<<		<< / Tune-
	Play / Pause		Play / Slow
	Play / Pause		Pause / Step / Freeze
	>>		>> / Tune+
	Stop / Cancel		Stop / Hold
	Rec		Rec / Rec Mode
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	P-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3

Original		Replacement	
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
CLOCK	Clock	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
0 .@	0	HDMI - SAT 0	0
P⇄P	P⇄P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUREA	Aurea Up	LIST SMART	Smart / List
AMBILIGHT	Ambilight	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Aurea Down	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top

Original	Replacement