Original		Replacement	
	Power		Power
	Info	DISPLAY INFO	Info
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0 / Zoom	0	0
	0 / Zoom	ZOOM	Eject
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Mute	MUTE	Mute
	Recall	RETURN BACK	Back
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Replacement	
	Up / CH+		Up
	Up / CH+	+ CH	Ch +
	Down / CH-		Down
	Down / CH-	CH −	Ch -
	Right / Vol+		Right
	Right / Vol+	+ VOL	Vol +
	Left / Vol-		Left
	Left / Vol-	VOL −	Vol -
	OK	OK	Ok
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Blue / Pause	D	Blue
	Blue / Pause	II	Pause
	Red / Text	A	Red
	Red / Text	REPEAT TEXT	Text
	Multivideo	HOME SMART	Smart
	Yellow / Subtitle	C	Yellow

Original		Replacement	
SUBTITLE	Yellow / Subtitle	AD SUBT	Subt
TV/AV	TV / AV	TIMER AV	AV
P/N	Green / P/N	B	Green
SAT	SAT	APP MEDIA	Media
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
TV/SAT	Red	A	Red
TV/RADIO	Green	B	Green
ZOOM	Yellow	C	Yellow
LIST	Blue	D	Blue
TV/SAT	TV/SAT	TIMER AV	AV
TV/RADIO	TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
LIST	List	DISC NAV LIST	List
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
EPG	EPG	GUIDE	Guide
TIME	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
M/P	M/P	APP MEDIA	Media
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Replacement	
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
CH▲	Up	▲	Up
CH▼	Down	▼	Down
V+	Right	▶	Right
V−	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
V+	Vol+	+ VOL	Vol +
V−	Vol-	VOL −	Vol -
P+	P+	»	>>
P−	P-	«	<<
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Original		Replacement		Original	Replacement
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info		
PAUSE	Pause	II	Pause		