| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| | Eject | SURROUND | Eject / Surround |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| P MODE | P.Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| S MODE | S.Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| NICAM | Nicam | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| ASPECT | Aspect | SHIFT + | FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | Green / Goto | SHIFT + | GOTO TEXT Shift + Text / |
| | Green / Goto | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| ANGLE | Yellow / Angle | SHIFT + | ANGLE INFO Shift + Info / Angle |
| ANGLE | Yellow / Angle | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| -/-- | -/-- | SHIFT + | -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| D.DIS | Blue / D.Dis | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| D.DIS | Blue / D.Dis | SHIFT + | MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media |
| PR+ | Up / PR+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| PR+ | Up / PR+ | | Up |
| VOL | Left / Vol- | | Left |
| VOL | Left / Vol- | VOL − | Vol- |
| OK | OK | OK | OK |
| VOL+ | Right / Vol+ | | Right |
| VOL+ | Right / Vol+ | VOL + | Vol+ |
| PR- | Down / PR- | CH PAGE − | CH- / Page- |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Down / PR- | Down |
| Source | AV / Input / RDS |
| Sleep | Sleep / Timer |
| Info | Info / Angle |
| Menu | Menu / Home |
| Repeat / TXT | Text / Goto |
| Repeat / TXT | Shift + APP / Green / |
| A-B / Hold | Shift + Stop / |
| A-B / Hold | Shift + Yellow / YouTube / |
| Language / Mix | Shift + Audio / Lang I/II |
| Subtitle / | Subtitle / EQ |
| Setup / Index | Setup / OPT / |
| DVD Menu / | D.Menu / Top |
| DVD Menu / | Shift + Zoom / |
| Title / Reveal | Shift + Sound / Title |
| Zoom / Cancel | Zoom / Size |
| Zoom / Cancel | Shift + Exit / Cancel / Clear |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Play/Pause / EPG | Play / Slow |
| Play/Pause / EPG | Guide / EPG / -/-- |
| Play/Pause / EPG | Pause / Step / Freeze |
| Stop / List | Stop / Hold |
| Stop / List | Smart / List |
| << / DTV/Radio | << / Tune- |
| << / DTV/Radio | TV/Radio / |
| >> / FAV | >> / Tune+ |
| >> / FAV | Fav / Marker / PC |
| I<< / Page | I<< / Preset- |
| >>I / Page Up | >>I / Preset+ |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| D.Vol+ / FAV+ | Shift + Vol+ |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| Media | Display / Media |
| Still | Shift + Pause / Step / |
| D.Vol- / FAV- | Shift + Vol- |