Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
BD DVD	BD/DVD	4	4
TV	TV	5	5
CD	CD	7	7
RADIO	Radio	3	3
STRAIGHT	Straight	TIMER AV	AV
ENHANCER	Enhancer	ECO 3D	3D
BASS	Bass	SOUND DUAL	Dual
PROG <	< Program	1	1
PROGRAM >	Program>	2	2
INPUT ▲	Input Up	+ CH	Ch +
INPUT ▼	Input Down	CH −	Ch -
FM	FM	SEARCH TV/R	TV/R
PRESET ▲	Preset Up	6	6
PRESET ▼	Preset Down	9	9
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +

Original		Replacement	
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTION	Option	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
HOME	Home	HOME SMART	Smart
RED	Red	A	Red
GREEN	Green	B	Green
YELLOW	Yellow	C	Yellow
BLUE	Blue	D	Blue

Original		Replacement	
POP-UP/MENU	Pop-Up/Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
⏮	I <<	<<	I <<
MEMORY ▶	Play/Memory	PLAY MODE ▶	Play
⏭	>>I	>>	>>I
◀◀	<<	<<	<<
■	Stop	■	Stop
❚❚	Pause	❚❚	Pause
▶▶	>>	>>	>>
TUNING «	<< Tuning	SHIFT + ◀	Shift + Left
TUNING »	Tuning >>	SHIFT + ▶	Shift + Right

Original	Replacement