Original		Replacement	
	MUTE	MUTE	Mute
	POWER		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TEXT	TEXT	REPEAT TEXT	Text
	HOLD	SHIFT +	Shift + Stop
	SUBPAGE	AD SUBT	Subt
	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	AUDIO	SOUND DUAL	Dual

Original		Replacement	
	MENU	TOP MENU MENU	Menu
	UP		Up
	INPUT	TIMER AV	AV
	LEFT		Left
OK	OK	OK	Ok
	RIGHT		Right
	BACK	RETURN BACK	Back
	DOWN		Down
	EXIT	CLEAR EXIT	Exit
+ VOL	VOL+	+ VOL	Vol +
	SLEEP	PROG SLEEP	Sleep
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
VOL −	VOL-	VOL −	Vol -
CH −	CH-	CH −	Ch -
	RED	A	Red
	GREEN	B	Green
	YELLOW	C	Yellow

Original	Replacement
BLUE	D Blue
S.MODE	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
S	HOME SMART Smart
MIX	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
SIZE	ZOOM Eject
RETURN	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back
GUIDE	GUIDE Guide
TV/RADIO	SEARCH TV/R TV/R
PLAY	PLAY MODE Play
PAUSE	Pause
STOP	Stop
RECORD	REC MODE Rec
PREV	I<<
NEXT	>>I
REW	<<
FWD	>>
INDEX	E-MANUAL D.MENU D. Menu

Original	Replacement
LIST	DISC NAV LIST List
INFO	DISPLAY INFO Info
P.MODE	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
REVEAL	APP MEDIA Media
PROG	SHIFT + PROG SLEEP Shift + Sleep
ASPECT	PICTURE FORMAT Format