Original	Replacement	Original	Replacement
Title/Character	TITLE SOUND — Sound / Title	Vol+	+ VOL — Vol+
Time	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer	Play/Pause	SHIFT + SLOW ▶ — Shift + Play /
System Power	Power	Play/Pause MD	STEP-FREEZE ⏸ — Pause / Step / Freeze
Random/RDS	SHIFT + LIST SMART — Shift + Smart / List	Disc Skip/EON	RETURN BACK — Back / Return
EDIT	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /	Play/Pause CD	SLOW ▶ — Play / Slow
ENTER MEMORY	OK — OK	Vol-	VOL — — Vol-
<<Tuning	TUNE- ◀◀ — << / Tune-	Call/Panel	SHIFT + MEDIA DISPLAY — Shift + Display / Media
>>/Tuning Up	TUNE+ ▶▶ — >> / Tune+	DISPLAY	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer	1	TV 1 — 1
Repeat/PTY	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	2	DVD 2 — 2
Tuner	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6	3	CD-STB 3 — 3
Tone/SDB	SHIFT + TITLE SOUND — Shift + Sound / Title	4	VIDEO 4 — 4
Function	LIST SMART — Smart / List	5	TAPE 5 — 5
I<<Preset	PRESET- ⏮ — I<< / Preset-	6	TUNER 6 — 6
>>I/Preset	PRESET+ ⏭ — >>I / Preset+	7	AUX-HDD 7 — 7
Prog/Direct/CT	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /	8	USB 8 — 8
Stop/Band	HOLD ■ — Stop / Hold	9	BLUETOOTH 9 — 9

Original		Replacement		Original	Replacement
+10	10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
+10	+10	0	0		
CLEAR	Clear	EXIT	Exit / Cancel / Clear		
< Tape		SHIFT + TUNE-	Shift + << /		
Tape >		SHIFT + TUNE+	Shift + >> /		