Original	Replacement
Power	Power
i	Info / Angle
Analog Menu	Menu / Home
Digital Menu	D. Menu / Top
1	1
2	2
3	3
Input Select	AV / Input / RDS
4	4
5	5
6	6
ATV/DTV	Smart / List
7	7
8	8
9	9
Guide	Guide / EPG / -/--
Timer	Sleep / Timer

Original	Replacement
0	0
Mute	Mute / Dimmer
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +
Up	Up
P+	CH+ / Page+
Left	Left
Enter/CH List	OK
Right	Right
Vol -	Vol -
Down	Down
P-	CH- / Page-
TV/Radio	TV/Radio /
[≡]	Text / Goto
[≡o] [≡o]/P↔P	Fav / Marker / PC
Picture Size	Picture / Format
[. . .]	Subtitle / EQ

Original	Replacement	Original	Replacement
Freeze / [≡+]	Pause / Step / Freeze		
[≡♦]	Zoom / Size		
[≡?]	Sound / Title		
Audio I/II	Audio / Lang I/II		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		