Mandis shop

Technics EUR644858

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
AUDIO	Audio Power	SHIFT +	Shift + Power
TV/DVD	TV	SHIFT + 1	Shift + 1
VCR	VCR	SHIFT + 2	Shift + 2
TUNER	TUNER	SHIFT + 3	Shift + 3
CD	CD	SHIFT + 4	Shift + 4
TAPE MONITOR	TAPE	SHIFT + 5	Shift + 5
DIRECT TUNING/ DISC ENTER	Direct Tuning / Disc Enter	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
CH LE	CH Level-	CH −	Ch -
LEVEL +	CH Level+	+ CH	Ch +
TEST	Test	REPEAT TEXT	Text
PRO LOGIC	Pro Logic	SETTINGS OPT	Options
MUTING	Muting	MUTE	Mute
≥10/-/--	≥10 / -/--	-/-- GUIDE	Guide
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
VOLU	Volume-	VOL −	Vol -
LUME +	Volume+	+ VOL	Vol +

https://all-remote-controls.co.uk/en/Technics/1062202-24578-replacement-remote-control-for-Technics-EUR644859.html