Mandis shop

RC26

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
M.CALL	GE M.Call	FAV PRE-CH	Pre Ch
EFFECT	GE Effect	GUIDE	Guide
I<< CD	I<< CD	I<<	I<<
>>I	>>I CD	>>I	>>I
	Stop CD		Stop
►/II	Play/Pause CD	PLAY MODE ►	Play
<< Tape A	<< Tape A		Down
>> Tape A	>> Tape A		Up
< Tape A	< Tape A		Left
> Tape A	> Tape A		Right
	Stop Tape A	OK	Ok
<< Tape B	<< Tape B	SHIFT +	Shift + Down
>> Tape B	>> Tape B	SHIFT +	Shift + Up
< Tape B	< Tape B	SHIFT +	Shift + Left
> Tape B	> Tape B	SHIFT +	Shift + Right

Original		Replacement	
II	Pause Tape B	SHIFT + II	Shift + Pause
REC	Rec Tape B	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
	Stop Tape B	SHIFT + OK	Shift + Ok
BAND	Band	HOME SMART	Smart
V P.SCAN	Tuner/P.Scan	CH –	Ch -
SCAN ^	Tuner/P.Scan	+ CH	Ch +
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOLUME CONTROL	Volume	+ VOL	Vol +
VOLUME CONTROL	Volume Control-	VOL –	Vol -
PRESENCE	Presence	TOP MENU MENU	Menu
OFF	Off	CLEAR EXIT	Exit
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TUNER	Tuner	B	Green
AUX	AUX	A	Red
PHONO	Phono	C	Yellow

https://all-remote-controls.co.uk/en/Kenwood/1062243-82817-replacement-remote-control-for-Kenwood-RXD-27L-RC-26.html