Mandis shop

Panasonic EUR643804

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AUX	AUX	TIMER AV	AV
TUNER/BAND	Tuner/Band	SEARCH TV/R	TV/R
PRESET	Preset Down	CH –	Ch -
PRESET	Preset Up	+ CH	Ch +
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
DISC	Disc	-/-- GUIDE	Guide
DISC 1	Disc 1	1	1
DISC 2	Disc 2	2	2
DISC 3	Disc 3	3	3
DISC 4	Disc 4	4	4
DISC 5 ■/CD	Disc 5	5	5
DISC 1	I<<		I<<
DISC 2	>>I		>>I

Original		Replacement	
DISC 3	Play	PLAY MODE	Play
DISC 4	Pause		Pause
DISC 5 ■/CD	Stop		Stop
DECK 1/2	Deck 1/2 Tape	HOME SMART	Smart
	<< Tape		Down
	>> Tape		Up
	< Tape		Left
	Stop Tape	OK	Ok
	> Tape		Right
V.BASS	V.Bass	SOUND DUAL	Dual
EQ SP ON/FLAT	EQ Space On/Flat	AD SUBT	Subt
SPACE MODE	EQ Space Mode	PICTURE FORMAT	Format
UME +	Volume+	+ VOL	Vol +
– VOL	Volume-	VOL –	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute

https://all-remote-controls.co.uk/en/Panasonic/1062281-87006-replacement-remote-control-for-Panasonic-EUR643804.html