Original		Replacement	
	On		Power
	Off	SHIFT +	Shift + Power
TONE	Tone	DISC NAV LIST	List
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
TEST	Test	HOME SMART	Smart
NIGHT	Night	CLEAR EXIT	Exit
DIM	DIM / [≡]	REPEAT TEXT	Text
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SPKR MENU	SPKR/Menu	TOP MENU MENU	Menu
DELAY PREV.CH	Delay/Prev. CH.	DISPLAY INFO	Info
CH.	CH./[≡?]	SEARCH TV/R	TV/R
DIGITAL	Digital/[≡X]	APP MEDIA	Media
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original		Replacement	
	Left		Left
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MEM	Mem/[≡♦]	FAV PRE-CH	Pre Ch
TUN-M	Tun-M/[≡+]	GUIDE	Guide
TUNING ▲	Tuning ▲	+ CH	Ch +
TUNING ▼	Tuning▼	CH –	Ch -
DIRECT	Direct/Green	B	Green
CLEAR	Clear/Yellow	C	Yellow

Original	Replacement
Preset ▲	SHIFT + CH + (Shift + Ch +)
Preset ▼	SHIFT + CH − (Shift + Ch -)
OSD	RETURN BACK (Back)
RDS	SETTINGS OPT (Options)
OK	OK (Ok)
Red	A (Red)
Blue	D (Blue)
AVR	SHIFT + 1 (Shift + 1)
DVD	SHIFT + 2 (Shift + 2)
CD	SHIFT + 3 (Shift + 3)
Tape	SHIFT + 4 (Shift + 4)
VID1	SHIFT + 5 (Shift + 5)
VID2	SHIFT + 6 (Shift + 6)
AUX	SHIFT + 7 (Shift + 7)
HDMI1	SHIFT + A (Shift + Red)
HDMI2	SHIFT + B (Shift + Green)
HDMI3	SHIFT + C (Shift + Yellow)

Original	Replacement
AM/FM	SHIFT + 9 (Shift + 9)
> DVD	PLAY MODE ▶ (Play)
<< DVD	<<
>> DVD	>>
Stop DVD	■ (Stop)
Pause DVD	II (Pause)
I<<Skip Down	I<<
Skip Up/>>I	>>I