Original		Replacement	
	Power		Power
	Eject		Eject / Surround
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Mute		Mute / Dimmer
	0		0
	Tv/AV		AV / Input / RDS
	Timer Prog		TV/Radio /
	Clear/Reset		Exit / Cancel / Clear
	Menu		Menu / Home

Original		Replacement	
	OK		OK
	Left		Left
	Vol-		Vol-
	Up		Up
	PR+		CH+ / Page+
	Right		Right
	Vol+		Vol+
	PR-		CH- / Page-
	Down		Down
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Pause/Still		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	Rec/ITR		Rec / Rec Mode
	Sleep		Sleep / Timer
	System		D.Menu / Top Menu

Original	Replacement
Q.VIEW Q.View	MEDIA DISPLAY Display / Media
AUTO Auto TRK	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
TRK- TRK-	PRESET- I<< / Preset-
TRK+ TRK+	PRESET+ >>I / Preset+
CLOCK/COUNT Clock/Count	LIST SMART Smart / List
SP/LP SP/LP	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
[≡/]	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /
[≡o]	SHIFT + TUNE- << / Shift + << /
[≡?]	SHIFT + STEP - FREEZE Shift + Pause / Step /
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto
[≡♦]	SIZE ZOOM Zoom / Size
[≡+]	SHIFT + HOLD Shift + Stop /
[≡x]	SHIFT + TUNE+ >> / Shift + >> /
[≡i]	SHIFT + SLOW Shift + Play /
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat

Original	Replacement
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random