Mandis shop

DVD AUTO

Original	Replacement
POWER	Power
MUTE	Mute / Dimmer
PLAY	Play / Slow
PAUSE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
SUBTITLE	Subtitle / EQ
OPEN	Eject / Surround
SETUP	Setup / OPT /
MENU	Menu / Home
UP	Up
LEFT	Left
SELECT	OK
RIGHT	Right

Original	Replacement
DOWN	Down
REPLAY	Back / Return
DISPLAY	Display / Media
A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SLOW	Shift + Play /
OK	Shift + OK

https://all-remote-controls.co.uk/en/1062791-DVD-AUTO-equivalent-remote-control.html