Mandis shop

# Samsung AH59-00043E

| Original | Replacement |
|---|---|
| On/Standby | Power |
| Timer On/Off | AV |
| Timer Clock | SHIFT + TIMER AV — Shift + AV |
| Timer Clock | ECO 3D — 3D |
| EQ Preset | APP MEDIA — Media |
| Power Sound | HOME SMART — Smart |
| Program / Set | SHIFT + PROG SLEEP — Shift + Sleep |
| Program / Set | DISC NAV LIST — List |
| AUX | 1 — 1 |
| Sleep | PROG SLEEP — Sleep |
| CD Repeat | REPEAT TEXT — Text |
| Mono / ST | SOUND DUAL — Dual |
| Tuner / Band | 2 — 2 |
| << Tape | SHIFT + << — Shift + << |
| >> Tape | SHIFT + >> — Shift + >> |
| Stop Tape | SHIFT + ■ — Shift + Stop |
| Play Tape | SHIFT + PLAY MODE ▶ — Shift + Play |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Stop CD | Stop |
| Play CD | Play |
| Pause CD | Pause |
| Vol + | VOL + — Vol + |
| Vol + | Up |
| Vol - | VOL – — Vol - |
| Vol - | Down |
| >>I CD / Λ | >>I |
| >>I CD / Λ | Right |
| I<< CD / V | I<< |
| I<< CD / V | Left |
| Tuning Mode | OK — Ok |

https://all-remote-controls.co.uk/en/Samsung/1062836-4065-replacement-remote-control-for-Samsung-AH59-00043E.html