Original	Replacement	Original	Replacement
PWR On/Off	Power	Menu Right	Right
Mute	Mute	Exit	Exit
Epg	Shift + Guide	Menu Down	Down
Opt?	Options	Audio	Dual
Info	Info	Back	Back
App	Media	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	CH/Page+	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
TV	TV/R	CH/Page-	Ch -
Video	D. Menu	1. ?	1
Text	Text	2abc	2
Display	Shift + Info	3def	3
Zoom	Eject	4ghi	4
Menu	Menu	5jkl	5
Menu Up	Up	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7
OK Enter	Ok	8tuv	8

Original	Replacement	Original	Replacement
9wxyz	9		SHIFT + CH + Shift + Ch +
Guide Pilote	GUIDE Guide		SHIFT + CH − Shift + Ch -
0/10	0		
Tune-	I <<		
Sys/Serv	HOME SMART Smart		
Aft/Caf	ECO 3D 3D		
Tune+	>>I		
FAV Pref.	FAV PRE-CH Pre Ch		
Red	A Red		
Freeze	Pause		
East	REC MODE Rec		
Green	B Green		
Lang./Rewind	<<		
H/V Play	PLAY MODE Play		
LNB F. Forward	>>		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		