

Original		Replacement	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PRESET	Preset	PRESET+	>>I / Preset+
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
OK	OK	OK	OK
0	0	HDMI - SAT 0	0
INDEX	Index	LIST SMART	Smart / List
⏻/I	Power	⏻	Power
CH/T−	CH/Track-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Replacement	
TRACK +	CH/Track+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
PAUSE/STILL	Pause/Still	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW ▶	Play / Slow
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
×2	X2	▶	Right
MENU/TV	Menu/Tv	HOME MENU	Menu / Home
TYPE	Type	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TV/VCR	TV/VCR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SP/LP	SP/LP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
REMAIN	Remain	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
RESET	Reset	RETURN BACK	Back / Return
→0←	→0←	ANGLE INFO	Info / Angle





Original		Replacement		Original	Replacement
VPS/PDC DPC Plus	VPS/PDC/DPC Plus	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		

