Original	Replacement
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Lang	Audio / Lang I/II
0	0
TXT	Text / Goto
V+	Vol+
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+

Original	Replacement
V-	Vol-
Home	Menu / Home
P-	CH- / Page-
[G]	Guide / EPG / -/--
[G]	Smart / List
i	Info / Angle
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Back	Back / Return
Exit	Exit / Cancel / Clear
prime video	Shift + Blue / Prime
FPay	Shift + Green / APP /
Netflix	Shift + Red / Netflix /
YouTube	Shift + Yellow / YouTube / Repeat

Original		Replacement		Original	Replacement
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		