Original	Replacement
Power	Power
Open/Close	Eject
FM Mode	TV/R
Tuner Memory	Format
Repeat	Text
Theatre Sync	Shift + Power
Timer Menu	Smart
Sleep	Sleep
Display	Info
Time/Text	AV
Dimmer	Media
Function+	Ch +
Function-	Ch -
Picture Navi	List
Audio	Dual
Subtitle	Subt
Angle	Options

Original	Replacement
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Clear	Exit
Folder+	Shift + Ch +
Folder-	Shift + Ch -
DVD Top Menu	Menu
DVD/USB Menu	D. Menu
EQ	3D
Return	Back

Original	Replacement	Original	Replacement
Display/[*]	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Enter	Ok		
Volume+	Vol +		
Volume-	Vol -		
I<</Preset-	I<<		
←·/Replay/<II Step	Guide		
·→/Advance/Step II>	Pre Ch		
>>I/Preset+	>>I		
<</Tuning -/<I	<<		
Play	Play		
>>/Tuning	>>		
Pause	Pause		
Stop	Stop		

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power	ENTER	Enter	OK	Ok
TV/VIDEO SLEEP	Tv/Video	SEARCH TV/R	TV/R				
1	1	1	1				
2	2	2	2				
3	3	3	3				
4	4	4	4				
5	5	5	5				
6	6	6	6				
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
10/0 0	10/0	0	0				
CLEAR	-/--	GUIDE	Guide				
TV CH + PRESET +	CH+	+ CH	Ch +				
TV CH − PRESET −	CH-	CH −	Ch -				
TV VOL VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +				
−	Vol-	VOL −	Vol -				