| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| PICTURE | Picture | PICTURE FORMAT | Format |
| TV | Input Tv | SEARCH TV/R | TV/R |
| AV | Input AV | TIMER AV | AV |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| STTL | STTL | AD SUBT | Subt |
| PROVIDER LIST | List/Provider | DISC NAV LIST | List |
| | i | DISPLAY INFO | Info |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| NETFLIX | Netflix | APP MEDIA | Media |
| HOME | Home | HOME SMART | Smart |
| GUIDE | Guide | GUIDE | Guide |
| OPTION | Option | SETTINGS OPT | Options |
| BACK/ RETURN | Back/Return | RETURN BACK | Back |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| | Vol+ | VOL + | Vol + |
| | Vol- | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| | CH+ | CH + | Ch + |
| | CH- | CH − | Ch - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2abc | 2 | 2 | 2 |
| 3def | 3 | 3 | 3 |
| 4ghi | 4 | 4 | 4 |
| 5jkl | 5 | 5 | 5 |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| 6mno | 6 | 6 | 6 | | |
| 7pqrs | 7 | 7 | 7 | | |
| 8tuv | 8 | 8 | 8 | | |
| 9wxyz | 9 | 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ? eHELP | ?/eHelp | SOUND DUAL | Dual | | |
| LAST VIEW | Last View | FAV PRE-CH | Pre Ch | | |
| << | << | << | << | | |
| Play | Play | PLAY MODE | Play | | |
| >> | >> | >> | >> | | |
| I<< | I<< | I<< | I<< | | |
| Pause | Pause | Pause | Pause | | |
| >>I | >>I | >>I | >>I | | |
| MY APP | My APP | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media | | |
| Stop | Stop | Stop | Stop | | |
| Rec | Rec | REC MODE | Rec | | |
| | | | | | |