Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT	Input	TIMER AV	AV
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
LIST	List	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.VIEW	Q.View	SETTINGS OPT	Options
PR	Up		Up
PR	Down		Down
VOL	Right		Right
VOL	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
PR	PR+	+ CH	Ch +
PR	PR-	CH −	Ch -
VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL	Vol-	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
OK	Stop		Stop
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SSM	SSM	-/-- GUIDE	Guide
PSM	PSM	FAV PRE-CH	Pre Ch
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TEXT	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text
*	*	HOME SMART	Smart
	Blue	D	Blue

Original		Replacement		Original	Replacement
	Yellow	C	Yellow		
	Green	B	Green		
	Red	A	Red		
UPDATE	[≡x]/Update	AD SUBT	Subt		
TIME	[≡o]/Time	ZOOM	Eject		
SIZE	[≡♦]/Size	PICTURE FORMAT	Format		
REVEAL	[≡?]/Reveal	ECO 3D	3D		
HOLD	[≡+]/Hold	RETURN BACK	Back		
INDEX	[≡i]/Index	DISPLAY INFO	Info		
MODE	[≡M]/Mode	APP MEDIA	Media		
MIX	[=]/Mix	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		