Original		Replacement	
	On		Power
	Off	SHIFT +	Shift + Power
	Mute	MUTE	Mute
AVR	AVR	SHIFT + 1	Shift + 1
DVD	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
CD	CD	SHIFT + 3	Shift + 3
TAPE	Tape	SHIFT + 4	Shift + 4
VID1	VID1/VCR	SHIFT + 5	Shift + 5
VID2	VID2/TV	SHIFT + 6	Shift + 6
VID3	VID3/CBL/SAT	SHIFT + 7	Shift + 7
DIM	DIM	SHIFT + 8	Shift + 8
AM/FM	AM/FM	SHIFT + 9	Shift + 9
6 CH.	6 CH	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TEST	Test	HOME SMART	Smart
	Input	TIMER AV	AV
VOL	Vol+	+ VOL	Vol +

Original		Replacement	
PR SURR	Surr.	SOUND DUAL	Dual
NIGHT	Night	CLEAR EXIT	Exit
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
VOL	Vol-	VOL –	Vol -
CH.	CH./[≡?]	SEARCH TV/R	TV/R
	Up		Up
MENU SPKR	SPKR/Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Left		Left
SET	Set	OK	Ok
	Right		Right
DIGITAL	Digital/[≡X]	APP MEDIA	Media
	Down		Down
DELAY NORMAL	Delay/Normal	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Original		Replacement	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
TUN-M	Tun-M/[≡+]	GUIDE	Guide
9	9	9	9
0	0	0	0
MEM	Mem/[≡♦]	PRE-CH	Pre Ch
▲	Tuning ▲ / Red	+ CH	Ch +
▲	Tuning ▲ / Red	A	Red
DIRECT	Direct/Green	B	Green
CLEAR	Clear/Yellow	C	Yellow
▲	Preset ▲ / Blue	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
▲	Preset ▲ / Blue	D	Blue
▼	Tuning▼	CH −	Ch -
RDS	RDS/D.Skip	OPT	Options
▼	Preset ▼	SHIFT + CH −	Shift + Ch -

Original		Replacement	
	Dolby	SHIFT + A	Shift + Red
	DTS Surr.	SHIFT + B	Shift + Green
	DTS Neo 6	SHIFT + C	Shift + Yellow
	Logic 7	SHIFT + PRE-CH	Shift + Pre Ch
	Stereo	SHIFT + D	Shift + Blue
	Skip Dwn DVD	I<<	I<<
	Skip Up DVD	>>I	>>I
	<< DVD	<<	<<
	Play DVD	PLAY MODE	Play
	>> DVD	>>	>>
	Stop DVD	■	Stop
	Pause DVD	II	Pause

Original		Replacement	
POWER ON	Power On	POWER	Power
POWER OFF	Power Off	SHIFT + POWER	Shift + Power
VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
NIGHT	Night	CLEAR EXIT	Exit
[≡]	[≡]	REPEAT TEXT	Text
VOL	Vol-	VOL –	Vol -
CH.	CH./[≡?]	SEARCH TV/R	TV/R
	Up		Up
SPKR MENU	SPKR/Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Left		Left
SET	Set	OK	Ok
	Right		Right
DIGITAL	Digital/[≡X]	APP MEDIA	Media
	Down		Down
DELAY NORMAL	Delay/Normal	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2

Original		Replacement	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
TUN-M	Tun-M/[≡+]	- / -- GUIDE	Guide
9	9	9	9
0	0	0	0
MEM	Mem/[≡♦]	FAV PRE-CH	Pre Ch
DIRECT	Direct	HOME SMART	Smart
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
PRESET ▲	Preset ▲	+ CH	Ch +
DISC SKIP RDS	RDS/D.Skip	SETTINGS OPT	Options
PRESET ▼	Preset ▼	CH –	Ch -
DWN SKIP	I<<	<<	I<<
SKIP UP	>>I	>>	>>I

Original		Replacement	
	<<		<<
	Play		Play
	>>		>>
	Stop		Stop
	Pause		Pause

Original	Replacement

Original		Replacement	
POWER ON	Power On		Power
POWER OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
SPKR MENU	SPKR/Menu	TOP MENU MENU	Menu
DELAY NORMAL	Delay/Normal	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
TUN-M	Tun-M/[≡+]	-/-- GUIDE	Guide
9	9	9	9
0	0	0	0
MEM	Mem/[≡♦]	FAV PRE-CH	Pre Ch
DIRECT	Direct	HOME SMART	Smart

Original		Replacement	
	Preset ▲/Blue	+ CH	Ch +
RDS	RDS/D.Skip	SETTINGS OPT	Options
DWN SKIP	I<<		I<<
SKIP UP	>>I		>>I
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Stop		Stop
	Pause		Pause

Original		Replacement	
	<<		<<
	<>	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop

Original	Replacement