Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
DEV.LIST	Dev.List	HOME SMART	Smart
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Replacement	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CH+/▲	Up/CH+		Up
CH-/▼	Down/CH-		Down
V+	Right		Right
V+	Vol+	+ VOL	Vol +
V-	Left		Left
V-	Vol-	VOL −	Vol -
ENTER	Enter	OK	Ok
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
REC	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<

Original		Replacement		Original	Replacement
	>>		>>		
	I<<		I<<		
	>>I		>>I		
PAGE UP	Page Up	+ CH	Ch +		
PAGE DOWN	Page Down	CH −	Ch -		
HDMI	HDMI	APP MEDIA	Media		
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
FILELIST	Filelist	SETTINGS OPT	Options		
GOTO	Goto	TIMER AV	AV		
REPEAT	Repeat	SHIFT +	REPEAT TEXT Shift + Text		
TIMESHIFT	Timeshift	PICTURE FORMAT	Format		
AUTO	Auto	SHIFT +	HOME SMART Shift + Smart		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		