Original		Replacement	
STANDBY/ON	Standby / On		Power
TITLE/SPEED	Title/Speed	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
MARK/INDEX	Mark / Index	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	>>I / >>	PRESET+	>>I / Preset+
	I<< / <<	PRESET-	I<< / Preset-
TV MUTE ZOOM	TV Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement	
0	0	HDMI - SAT 0	0
INPUT SEL A.TRK	Input Sel.	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV MUTE ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
3D SOUND	3D Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
SUBTITLE TIMER	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol+
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
PROG TRK	TRK/Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	TRK/Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
SETUP /ENTER	Setup / Enter	OK	OK
SETUP /ENTER	Setup / Enter	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Right		Right
	Down		Down
RETURN /A.DUB	Return / A.Dub	RETURN BACK	Back / Return

Original		Replacement	
SCREEN FIT / SVHS	Screen Fit / SVHS	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV/VCR	TV / VCR	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
►II	Play / Pause	SLOW ▶	Play / Slow
►II	Play / Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
REC	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
⏮	I<< / <<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
⏭	>>I / >>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
MODE REPEAT	Mode / Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Replacement