Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Down	Down
Last Memory	TV/Radio /	Right	Right
Conditon	Zoom / Size	Left	Left
Open/Close	Eject / Surround	OK	OK
Audio	Audio / Lang I/II	Stop	Stop / Hold
Subtitle	Subtitle / EQ	Play	Play / Slow
Angle	Info / Angle	Pause	Pause / Step / Freeze
Setup	Setup / OPT /	<I/Step	CH- / Page-
Menu	Menu / Home	Slow I>	CH+ / Page+
Top Menu	D.Menu / Top	<<Rev	<< / Tune-
Repeat	Green / APP / Repeat	>>/Fwd	>> / Tune+
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat	1	1
Display	Display / Media	2	2
Return	Back / Return	3	3
I<<Prev	I<< / Preset-	4	4
>>I/Next	>>I / Preset+	5	5
Up	Up	6	6

Original		Replacement	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CLEAR	Clear	EXIT	Exit / Cancel / Clear
RANDOM	Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PROGRAM	Program	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
SEARCH MODE	Search Mode	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Replacement