Original		Replacement	
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0	HDMI - SAT 0	0
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto
	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Disney Plus	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement	
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Rec List	LIST SMART	Smart / List
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	☼	HOME MENU	Menu / Home
	Micro	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu / Home

Original		Replacement		Original	Replacement
	Vol+		Vol+		
	Vol-		Vol-		
	Mute		Mute / Dimmer		
	Recall		Fav / Marker / PC		
	CH+		CH+ / Page+		
	CH-		CH- / Page-		
	Audio		Audio / Lang I/II		
	[...]		Subtitle / EQ		
	Help		Zoom / Size		
	<<		<< / Tune-		
	Play		Play / Slow		
	>>		>> / Tune+		
	Rec		Rec / Rec Mode		
	Pause		Pause / Step / Freeze		
	Exit		Exit / Cancel / Clear		