Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
TV/AV	TV/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Q.VIEW	Q.View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Up		Up
	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Replacement	
	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Down		Down
	Right		Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Left		Left
	Vol -	VOL −	Vol -
MENU	OK	OK	OK
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
P.TIMER	P.Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SWAP	Swap	RETURN BACK	Back / Return
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Replacement	Original	Replacement
Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Index	MEDIA / DISPLAY — Display / Media		
Hold	HOLD — Stop / Hold		
Size	SHIFT + SIZE / ZOOM — Shift + Zoom /		
Text	GOTO / TEXT — Text / Goto		
Subtitle	EQ / SUBTITLE — Subtitle / EQ		
Mix	SHIFT + GOTO / TEXT — Shift + Text /		
Reveal	TOP MENU / D.MENU — D. Menu / Top		
Cancel	CLEAR / EXIT / CANCEL — Exit / Cancel / Clear		
Sub Code	SHIFT + RETURN / BACK — Shift + Back / Return		