Mandis shop

Thomson CS606

Original		Replacement	
Power		Power	
Source		AV / Input / RDS	
Up		Up	
Down		Down	
Left		Left	
Right		Right	
Band		Guide / EPG / -/--	
FM ST		6	
CD Info		3	
Open/Close		Eject / Surround	
B.Boost		Picture / Format	
EQ		Subtitle / EQ	
Mute		Mute / Dimmer	
Vol+		Vol+	
Vol-		Vol-	
I<<		I<< / Preset-	
Play/Pause		Play / Slow	

Original		Replacement	
>>I		>>I / Preset+	
Record		Rec / Rec Mode	
Stop		Stop / Hold	
Disc Skip		TV/Radio /	
Prog		Menu / Home	
Intro/CT		2	
Clock		Zoom / Size	
ADD		4	
PTY		5	
Timer		Shift + Sleep / Timer	
Del		Back / Return	
Repeat/RDS		Green / APP / Repeat	
Sleep		Sleep / Timer	

https://all-remote-controls.co.uk/en/Thomson/1065043-10883-replacement-remote-control-for-Thomson-CS606-56193810.html