Original		Replacement	
	Power		Power
	HDD/Music Collection		Red / Netflix / Search
	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
	Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	TV/AV Tv	SHIFT + AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
	Vol+ Tv	SHIFT +	Shift + Right
	Vol- Tv	SHIFT +	Shift + Left
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
CANCEL	Cancel	EXIT	Exit / Cancel / Clear
≥10	+10/-/--	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SELECT >	Select >	CH PAGE +	CH+ / Page+
SELECT <	< Select	CH PAGE −	CH- / Page-
VOLUME +	Vol+	VOL +	Vol+
VOLUME −	Vol-	VOL −	Vol-
	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<< Slow Search	TUNE-	<< / Tune-
	Slow Search >>	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
MENU/PLAY LIST	Menu/Play List	HOME MENU	Menu / Home
FUNCTIONS	Functions	ANGLE INFO	Info / Angle
SUB MENU	Sub Menu	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original	Replacement
RETURN	Back / Return
Top Menu/Disc Navigator	Smart / List
One Touch Play	Display / Media
Start	AV / Input / RDS
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
Enter	OK
PLay Energetic	Shift + 1
Play Mellow	Shift + Play /
Play Relaxing	Shift + 3
Play Emotional	Shift + 4
HDD Rec	Rec / Rec Mode
CH Select	Picture / Format
REG/Favourite	Fav / Marker / PC
Quick OSD	Text / Goto

Original	Replacement
Play Mode	Zoom / Size
FL Display	TV/Radio /
Sleep	Sleep / Timer
[I]VS	Shift + TV/Radio / Program
Setup	Setup / OPT /
Sound	Sound / Title
Select	Shift + OK
Muting	Mute / Dimmer